

SAFETY INFORMATION

Please read these instructions carefully and store in a safe place for future reference.



Read User Manual



For Indoor Use Only

- This appliance is to be kept out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- **Warning:** This appliance must be earthed. If the supply cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is not suitable for use in barns, stables, and similar locations or in locations where flammable vapour or explosive dust is likely to exist.
- This appliance is for indoor use only.

WIRING INSTRUCTIONS

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE = NEUTRAL

BROWN = LIVE

YELLOW & GREEN = EARTH

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour marking identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N.
- The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L.
- The wire which is coloured YELLOW & GREEN must be connected to the terminal which is marked with the letter E or the symbol ⊕

GUARANTEE

Praktika LED has a two-year guarantee and if maintained as recommended in these instructions should continue to work for many years. Use of non-approved consumables may invalidate the guarantee. The guarantee does not cover consumables (LED strips, glueboards), breakdown due to misuse, incorrect operation or use in an incorrect application.

CONTENTS OF PACKAGE

- 1x Praktika LED insect light trap
- 2x LED lamp (fitted)
- 1x Genus® Universal glueboard
- 2x Screws and wall plugs

POSITIONING AND GUIDANCE

Insect light traps should be installed two metres or lower to the ground, preferably in the darkest place within the area to be protected. Do not position the unit close to windows, skylights or other sources of light, or where it may be obscured by furniture, doors or other obstacles. Ideally, insect light traps should be visible from every part of the area to be protected.

Insect light traps are designed to be in operation for 24 hours a day, ensuring your premises are kept free of flying insects. Insects are most attracted to insect light traps at night when there is no competition from daylight or other light sources.

INSTALLATION

Use the supplied wall mounting plugs and screws to mount the unit to the wall, making sure appropriate wall plugs are used for specialist mounting materials such as plasterboard. Offer the unit (or template) up to the mounting surface, and mark the fixing points on the wall. Drill the holes through the marked fixing points, and insert the wall plugs. Fit the fixing screws, leaving the head slightly proud from the wall. Hang Praktika LED onto the fixing screws. Once Praktika LED is installed in position, fit the Genus® glueboard in place as described in the glueboard replacement section of this document.

MAINTENANCE

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK.

CLEANING




Cleaning should be carried out only after ensuring the unit is disconnected from the mains. It is recommended that cleaning is carried out monthly. The unit should be thoroughly wiped down with a damp cloth, removing any build-up of dirt. Ensure the unit is completely dry before reconnecting it to the power supply. We recommend to clean the unit using only a damp cloth which does not contain any chemicals other than mild detergent.

GLUEBOARD REPLACEMENT

The glueboard should only be replaced with a genuine Genus® glueboard. Use of non-approved glueboards may invalidate your guarantee. Praktika LED comes supplied with a glueboard with printed grids for simple insect evaluation and monitoring.

To replace the glueboard

1. Isolate unit from mains power supply before servicing.
2. Open the front cover by pulling forward and lifting up.
3. Remove the glueboard by gripping the non adhesive strip at the base of the board, lifting up (1) and pulling down (2) in the direction of the arrows (Diagram A). Pull down out of the unit (Diagram B).
4. Take replacement board and remove and discard sections 1 & 2. Then fold between sections 6 & 7 (Diagram C).
5. Remove the release liner from the glueboard.
6. To refit the glueboard, hold the non-adhesive section 7 and slide into the unit. Take care not to touch the adhesive area on any part of the unit. Make sure it slides behind the side glueboard retaining guides (Diagram D) then onto the bottom retaining tabs (Diagram E).
7. Close the front cover.
8. Reconnect mains power supply.



LED lamp replacement

LED lamp replacement should be carried out only after ensuring the unit is disconnected from the mains.

The UV output from the LED lamp slowly break down over time, and the level of UV emitted drops. To maintain appropriate levels of protection against flying insects, the LED lamp should be replaced after three years of use.

To remove the LED lamp

Replace lamps in pairs, fit 2 x LED lamp.

1. Isolate unit from mains power supply.
2. Open the front cover by pulling forward and lifting up (Diagram A).
3. Locate the connector on the left-hand side supporting pillar and release the clip (1) and then withdraw the LED UV Lamp to the right from the connector (2) in the direction of the Arrows (Diagram B).
4. Pull the LED UV Lamp forward (1) and withdraw it from the retaining socket (2) in the direction of the arrows (Diagram C).
5. Dispose of the LED lamp in conjunction with local WEEE regulations (see Information on Disposal for Users of WEEE).

To insert a new LED lamp

1. To install the new LED UV Lamps, reverse the above procedure. Ensure connector clip 'clicks' when lamp is inserted.
2. Care should be taken when handling the LED UV Lamps not to touch the individual LED elements / lenses.
3. Reconnect mains power supply.






For private households: Information on Disposal for Users of WEEE
This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Model	Praktika LED
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions (mm)	502(W) x 310(H) x 72(D)
Weight (kg)	2.1
LED Lamp	1 x 1106002596 / 1 x LED180-100-2 (pack of 2)
Glueboard	1 x 1106002593 / 1x BG-1012-50-15 (pack of 15)

We are constantly developing our products to meet the evolving standards of our customers and as such, information in our instruction manuals may change. It is not intended that this manual forms part of any contract with Pelsis Ltd.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



Przeczytaj instrukcję



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **Ostrzeżenie:** Urządzenie musi być uziemione. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- To urządzenie nie nadaje się do użytku w stołach, stajniach i podobnych miejscach lub w miejscach, w których może występować łatwopalna para lub wybuchowy pył.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

Przewody w kablu zasilającym są oznaczone kolorami zgodnie z poniższym kodem:

NIEBIESKI = NEUTRALNY

BRAZOWY = POD NAPIĘCIEM

ŻÓŁTY I ZIELONY = UZIEMIENIE

Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać oznaczeniom kolorystycznym identyfikującym zaciski na wtyczce, należy postępować w następujący sposób:

- Przewód w kolorze NIEBIESKIM należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą N.
- Przewód w kolorze BRAZOWYM musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą L.
- Przewód w kolorze ŻÓŁTYM i ZIELONYM musi być podłączony do zacisku, który jest oznaczony literą E lub symbolem

GWARANCJA

Practika LED posiada dwuletnią gwarancję i jeśli będzie konserwowana zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji powinna działać przez wiele lat. Używanie niezatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych może unieważnić gwarancję. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (taśm LED, lepów), awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową obsługą lub użycia w niewłaściwym zastosowaniu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x lampa owadobójcza Practika LED
- 2x taśma LED (zamontowana)
- 1x lep Genus
- 2x Śruby i kołki rozporowe

POZYCJONOWANIE I WSKAZÓWKI

Lampy owadobójcze powinny być instalowane dwa metry lub niżej nad ziemią, najlepiej w najciemniejszym miejscu na chronionym obszarze. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu okien, świetlików lub innych źródeł światła, lub w miejscach, w których mogą być zasłonięte przez meble, drzwi lub inne przeszkody. Najlepiej byłoby, gdyby były one widoczne z każdej części chronionego obszaru.

Lampy owadobójcze są zaprojektowane tak, aby działały przez 24 godziny na dobę.

Owady są najbardziej przyciągane przez lampy owadobójcze na owady w nocy, gdy nie ma konkurencji ze strony światła dziennego lub innych źródeł światła.

MONTAŻ

Do montażu urządzenia na ścianie należy użyć dostarczonych kołków rozporowych i wkrętów, upewniając się, że odpowiednie kołki ściennie są używane do specjalistycznych materiałów montażowych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe. Przyłóż urządzenie (lub szablon) do powierzchni montażowej i zaznacz punkty mocowania na ścianie. Wywierć otwory w zaznaczonych punktach mocowania i włóż kołki rozporowe. Zamontuj śruby mocujące, pozostawiając końcówkę lekko odstającą od ściany. Zawieś Practika LED na śrubach mocujących. Po zainstalowaniu Practika LED w odpowiednim miejscu, włóż lep Genus® zgodnie z opisem w części dotyczącej wymiany lepu w tym dokumencie. Przeczytaj instrukcję obsługi.

Tylko do użytku wewnętrznego.

KONSERWACJA

UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.

KONSERWACJA

Czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie po upewnieniu się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Zaleca się przeprowadzanie czyszczenia co miesiąc. Urządzenie należy dokładnie przetrzeć wilgotną ściereczką, usuwając wszelkie nagromadzone zabrudzenia. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że jest ono całkowicie suche. Zalecamy czyszczenie urządzenia wyłącznie wilgotną ściereczką, która nie zawiera żadnych środków chemicznych innych niż łagodny detergent.

WYMIANA LEPU





Wymiana lepu powinna być dokonana wyłącznie na oryginalny lep Genus®.

Użycie niezatwierdzonych lepów może spowodować unieważnienie gwarancji.

Practika LED jest dostarczana z lepem z nadrukowanymi siatkami do prostej oceny i monitorowania owadów.

Wymiana lepu

1. Przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
 2. Otwórz przednią pokrywę, pociągając ją do przodu i podnosząc.
 3. Zdjąć lep, chwytając za pasek u podstawy lepu na którym nie ma naniesionego kleju, podnosząc go do góry (1) i ciągnąc w dół (2) zgodnie z kierunkiem lepu, podnosząc go (1) i ciągnąc w dół (2) w kierunku wskazanym strzałkami (schemat A)
 4. Wyciągnąć w dół z urządzenia (schemat B).
 5. Weź lep zastępczy, wyjmij i wyrzuć sekcje 1 i 2. Następnie zegnij między sekcjami 6 i 7 (schemat C).
 5. Usuń warstwę osłoną z lepu.
 6. Aby ponownie zamontować nowy lep, przytrzymaj nieprzylepną część 7 i wsuń ją do urządzenia.
- Należy uważać, aby nie dotknąć obszaru kleju na żadnej części urządzenia. Upewnij się, że wsuwa się za boczne prowadnice przytrzymujące płytę klejącą (schemat D), a następnie na dolne zaczepy mocujące (schemat E).
7. Zamknij przednią pokrywę.
 8. Ponownie podłącz zasilanie sieciowe.



Wymiana LED paska

Wymianę LED należy przeprowadzać wyłącznie po upewnieniu się, że urządzenie jest odłączonym od zasilania. Promieniowanie UV lampy LED z czasem ulega powolnemu rozpadowi, a poziom emitowanego promieniowania UV spada.

Aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony przed owadami latającymi, taśma LED powinna zostać wymieniona po trzech latach użytkowania.

Aby wyjąć taśmę LED

Wymieniaj taśmy LED parami, zamontuj 2 x taśmy LED.

1. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.
2. Otwórz przednią pokrywę, pociągając ją do przodu i podnosząc (schemat A).
3. Zlokalizować złącze po lewej stronie słupka podtrzymującego i zwolnić zacisk (1), a następnie wyciągnąć taśmę LED UV w prawo ze złącza (2) w kierunku strzałek (Diagram A) w kierunku strzałek (schemat B).
4. Pociągnij taśmę LED UV do przodu (1) i wyjmij ją z gniazda mocującego (2) w kierunku strzałek (Schemat B) w kierunku strzałek (schemat C).
5. Zutilizować taśmę LED zgodnie z lokalnymi przepisami WEEE (patrz informacje dotyczące utylizacji dla użytkowników WEEE).

Aby włożyć nową taśmę LED

1. Aby zainstalować nową taśmę LED UV, należy wykonać powyższą procedurę w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że złącze zatrzaskowało się po położeniu lampy.
2. Podczas obchodzenia się z lampami LED UV należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć poszczególnych elementów/soczewek LED.
3. Ponownie podłączyć zasilanie sieciowe.

**Dla gospodarstw domowych: Informacje dotyczące utylizacji dla użytkowników WEEE**

Ten symbol na produkcie (produktach) i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) nie powinien być mieszany z ogólnymi odpadami domowymi.

W celu właściwego przetwarzania, odzysku i recyklingu należy oddać ten produkt(y) do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Alternatywnie, w niektórych krajach istnieje możliwość zwrotu produktu do lokalnego sprzedawcy po zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiecnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które w przeciwnym razie mogłyby powstać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Więcej informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Dla użytkowników profesjonalnych w Unii Europejskiej




Za nieprawidłową utylizację tych odpadów, zgodnie z przepisami krajowymi możliwe są kary. Jeśli chcesz pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), skontaktuj się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej (UE). Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytać o właściwą metodę utylizacji.

SPECYFIKACJA / CZĘŚCI ZAMIENNE

Model	Practika LED
Napięcie	230V ~ 50Hz
Wymiary (mm)	502(W) x 310(H) x 72(D)
Waga (kg)	2.1
Lampa LED	1 x 1106002596 / 1 x LED180-100-2 (opakowanie 2 szt.)
Płyta klejąca	1 x 1106002593 / 1x BG-1012-50-15 (opakowanie 15 sztuk)



Stale rozwijamy nasze produkty, aby spełniać zmieniające się standardy naszych klientów. W związku z tym informacje zawarte w naszych instrukcjach obsługi mogą ulec zmianie. Nie jest Niniejszy podręcznik nie stanowi części jakiegokolwiek umowy z Pelsis Ltd.

©Pelsis 2023